

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

Модел: UNIVET 529

Внимание: Стъклата и шайбите на оптичен клас 3 не са подходящи за по-продължителна употреба. При явни дразнения на кожата не използвайте повече съответния продукт и се консултирайте с лекар. Дефектните продукти, надраскани шайби или използвани поради по-продължително използване продукти трябва да се подменят незабавно.

Внимание: Тези продукти не са подходящи за работа с инструменти за задвиждане на болтове или подобно натоварване/лазерни лъчи/температури на околната среда над 70°/ работа със заразни вещества.

Оптичен клас	Сферична пречупвателна сила D1 + D2	Астигматична пречупвателна сила D1 - D2	Разлика в призматичната пречупвателна сила	
			водорвно	вертикално
	м	м	см/м	см/м
1	+/- 0.06	0.06	0.75	0.25
2	+/- 0.12	0.12	1.00	0.25
3	+/- 0.12 -0.25	0.25	1.00	0.25

Европейски стандарти за защита на очите:

Базови – EN166; EN167; EN168

Допълнителни(специфични) - EN169; EN170; EN171; EN172

Обозначение за ударна натовареност:

S = повишена твърдост

F = ниска ударна натовареност

B = средна ударна натовареност

A = силна ударна натовареност

Обозначение на областите на приложение:

Без знак Основно използване Не специфични механични опасности и против UV,видими, инфрачервени и слънчеви лъчи

3 Течности Течности (капещи и пръскащи)

4 Частици груб прах Груб прах с големина на частиците над 5µm

5 Газ и фин прах Газове, пари, спрей, пушек и фин прах с големина на под 5µm

8 Вредна електрическа дъга Предизвикана от късо съединение в електроуреди електрическа дъга

Цифрите преди обозначението на производителя = защитните степени на стъкла за заваряване

Значение на обозначенията

примерни обозначения

На рамката

инициалите на производителя

АН

Обозначение на европейската

норма за защита на очите

EN166

Ударна натовареност

-B

Областна приложение

3 4

На стъклата (шайбите)

инициалите на производителя

GW

оптичен клас на защита

1

Ударна натовареност

F

номер на сертифициращ орган

0196

Съхранение: Да се съхраняват пакетирани далече от химикали и пряка слънчева светлина.

Опаковка: Оригиналната опаковка позволява транспортиране.

Акcesoари: Няма

Резервни части: Няма

Универсалност: Дизайнът на очилата е подходящ з всеки тип лице.

Почистване: Използвайте вода, за дезинфекция използвайте меки почистващи средства

Предупреждение: Някои от материалите могат да причинят алергични реакции при контакт с кожата.

Срок на годност: Максималният срок на годност на очилата е 2 години.

Производител: UNIVET Via .G. Verdi, 11- 24100 BERGAMO – ITALY

Вносител: Бултекс 99 ЕООД, гр.Пловдив, бул. Васил Априлов № 31