

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A

Aprašymas: Pirštuotos odos pirštinės su pamušalu suvirintojams. Dydis 11. Kiekviena para pažymėta gamintojo logotipu, numeru, pagaminimo data ir pigramomis, kurios atitinka apsaugą pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 and EN 12477+A1:2005. AAP asmens apsaugos priemonė I kategorijos.

Naudojimas: Pirštinės sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje.

Savybės ir žymėjimas:

				
Informacijos piktograma	Gamintojo identifikacija	Atitikties ženklas	Mechaninės piktograma rizikos	Atparumo karščiui piktograma

2123x – Apsaugos laipsnis **EN388:2016**
Atparumas įbrėžimui: 2 (1-4)
Atparumas pjūvimui: 1 (1-5)
Atparumas plyšimui: 2 (1-4)
Atparumas pradūrimui: 3 (1-4)
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai

Judumas: 3
413x3x – Apsaugos laipsnis EN407:04
Degumo klasė 4 (1-4)
Kontaktui su šiluma klasė 1 (1-4)
Srautinio karščio klasė 3 (1-4)
Sumos spinduliuavimo klasė X (1-4)
Maži išsilydžiusių metalo dalelių klasė 3 (1-4)
Didelių išsilydžiusių metalo dalelių klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A - standartinis numeris, išleidimo metai ir suvirinimo tipai
Apsauginių pirštinių naudojimas ir priežiūra : Saugykite pirštines nuo saulės šalties. Netinkamas naudojimas su organiniais skaidulais ir į jį garais, tepalais, riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniui. Po kiekvieno darbo, stambesnius nesvarumuos nuo pirštinių nuvalykite skudurėliu, džiovinkite laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skalbti arba valyti cheminiu būdu.

Dėmesio : Pirštinės netinkamos darbai prie judrių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštinės apsaugo tik vidinę plėštakus pusę. Pasirinkite reikiamą pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada nenaudokite įplyšusių, susitęjusių ar kitaip pažeistų pirštinių. Jautriems asmenims nuo pirštinių gali atsirasti alerginės odos reakcijos. Tokie atveju šis pirštinių nebemėgkite. Šiuo metu nėra standartizuoto bandymo metodo, kuris nustatytų por pirštines praskisverbiančias UV medžiagas. Nepaisant to, gamintojai apsauginių suvirinimo pirštines, naudojamias suvirintojams UV šviesbėtis. Taip pat, suvirinimo nuostatos netinkama suvirintojo apsauga tiesioginio kontakto su visais žemos įtampos atvejais, pirštinės neapsaugo nuo elektros šoko, kurį sukelia sugedusi įranga ar dirbant su elektros įtampa. Jei pirštinės šlapios, purvinos arba įmirkusios prakaitu, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštinės turi būti transportuojamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maiše, saugomos gamintojo arba kitosje plastikinėje pakuotėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamos saugojimo.

Sertifikatai išduodami netrukotuos įstaigos Nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, Slovaki. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

LV AIZSARGCIMI METINĀTĀJĒJEM, TIPS A

Apraksts: Pliecu pirštini aizsargcimi metinātajiem no zamšādas, oderēti. Izmers: 11. Kātrs pāris ir marķēts ar ražotāja logotipu, artikula numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktogramām saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 un EN 12477+A1:2005. IAL – individuālās aizsardzības līdzeklis II. kategorija.

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem sausa darba vidē.

Piktogrammas un marķējums:

				
Izlaiest lietotāšans ražotāja informāciju	Izlaiest lietotāšans ražotāja informāciju	EC atbilstības marķējums	mehāniskā riska piktogramma	karstuma riska piktogramma

2123x – aizsardzības līmeņi **EN388:2016**
Nobrazums izturība: 2 (1-4)
Izturība pret iegrizumiem: 1 (1-5)
Izturība pret plīsumiem: 2 (1-4)
Izturība pret caurduršanu: 3 (1-4)
TDM samazināt pretestību: x - nav testēts, metode nešķiit piemērota, ņemot vērā cimdā konstrukciju

Veiklība 3
413x3x – aizsardzības līmeņi EN407:04
Atrašanās liesmās klasē 4 (1-4)
Aizsardzība pret tiešu karstumu klasē 1 (1-4)
Aizsardzība pret vīspārēju karstumu klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret staru karstumu klasē X (1-4)
Aizsardzība pret sīkām, kausētiem metāla daļiņām klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret lielām kausētiem metāla daļiņām klasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A - standarts, ieviešanas gads un metinātāju cimdū tips.
Lietošanas instrukcija: Nepakļaut cimdus tiešai karstuma, organisko šķīdinātāju, to tauku, smērvielu, tauku, minerālēļļu un ūdens ietekmei. Lielākos netirpumus notīrīt ar birstīti un ļaut cimdīiem izžūt istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst mazgāt un tīrīt ķīmiski.

Bridinājums: Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mīļdarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītās aizsardzības līmeņis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantotjot pāreio izēmu un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdus slāpētājiem. Niekad neizmantotjot caurus, sausējtūkus vai citādi bojātus cimdus.

Alerģiskiem cilvēkiem iespējams šāds kairinājums – šāds gadījumu turpināt cimdus neizmantotjot. Pašlaik netiek izmantota standartizētas testa metode, lai noteiktu izmantotā cimdū materiālu UV staru caurlaidību. Tomēr pārbaudējās metinātāju aizsargcimdū ražošanas metodes parasti nepieļauj UV staru caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinātāju aizsardzību gadījumā, ņonākot tieši saskārē ar visām zemsprieguma daļām, cimdī nēnodrošina aizsardzību pret elektrisko šoku, ko izraisiyūšas bojātās iekārtas vai strādājāt zem sprieguma. Ja cimdī ir mitri, netīri vai savsūdiši elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.

Transportēšana un uzglabāšana: Cimdī jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastiskā maišā, uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Deģuma termiņš, pēc nosauējuma, ka cimdī tieši uzglabāt piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizānskė, Slovaki. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE A

Beschrijving: Lashandschoen, vijf vingers, gemaakt van split met katoenen binnenvoering. Verkrijgbaar in maat 11 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 en EN12477+A1:2005. PBM persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II..

Gebruik: Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

Eigenschappen en markering:

			
Gebruiks-aanwijzing	Levanancier	Europese regelgeving	pictogram voor mechanische risico's - hitte

2123x – beschermingsniveau **EN388:2016**
Schuurbestendigheid: 2 (1-4)
Slijpbestendigheid: 1 (1-5)
Schuurbestendigheid: 2 (1-4)
Doorstekbestendigheid: 3 (1-4)
EN388:2016 - norm en uitgavejaar

TDM snijweerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen
Handigheid: 3
413x3x – beschermingsniveau EN407:04
Ontvlambaarheid: klas 4 (1-4)
Contacthitte: klas 1 (1-4)
Geleidingshitte: klas 3 (1-4)
Stralingshitte: klas X (1-4)
Stralspaten gesmolten metaal: klas 3 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal: klas X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – normering + geschikt voor lassers

190815 01020112 CREX UI v04 A3 double

Reinigen en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verspreigeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een hudirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning. Nette, bevulde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheid/zin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik. Certificaat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No 2369 VIPO a.s., Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO SVEISEHANSKER, TYPE A

Beskrivelse: Fingmerette beskyttelseshansker til sveiser, laget av spalt. Hanskene er helforret. Størrelse 11. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produksjonsdato samt piktogrammer for standardene (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 og EN 12477+A1:2005. PVU personlig verneutrusting kategori II.

Bruk: Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser.

Funksjoner og merking:

				
Les bruks-anvisningen av produsent	Identifikasjon av produsent	CE-samsvars-merkning	Mekanisk risiko-ikon	Varme og ild-ikon

2123x – beskyttelsesnivå **EN388:2016**
Slitasjebestandighet: 2 (1-4)
Skjærefasthet: 1 (1-5)
Rivestyrke: 2 (1-4)
Skjærebestandighet: 3 (1-4)
TDM kuttstand: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

EN388:2016-standard og utstedelsesår
DM kuttstand: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

413x3x – beskyttelsesnivåer EN407:04
Antennesensfare klasse 4 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringsvegne klasse 3 (1-4)
Strålevarme klasse X (1-4)
Metallspurt, små klasse 3 (1-4)
Metallspurt, store klasse X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A - standardnummer, produksjonsår og sveisehansketype

Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene mod strålevarme, utsett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damp, smørremiddel, fett, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrakt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til vask eller kjemisk rensning.

Advarsel: Hanskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomsittlige, harde, eller på annen måte skadde hansker. For brukere som er spesielt følsomme kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hanskene ikke brukes. For tiden finnes ingen standardiserte testmetoder for måling av UV-geomtregning gjennom materialet som benyttes i hansen. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke gjennomtrenging av UV! Ved utførelse av lysbueveisingen er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lavspendtelere. Hansken gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussede eller fuktige av svette vil den elektriske motstandsyktheten være redusert og risikoen kan være økt.

Transport og lagring: Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser. Umgå lagring i direkte sollys. Hanskenes estimerte holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnege forhold.

Typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL RĘKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A

Opis: Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej, skóry bydlęcej. Posiadają podszewkę. Dostarczane w rozmiarze 11. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczenia z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 oraz EN 12477+A1:2005. SOI Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw szkodliwym oddziaływaniom mechanicznym i do wykonywania w typowych pracach w spawalnictwie w suchym środowisku.

Właściwości i przeznaczenie:

				
piktogram informację	identyfikacja producenta	oznaczenie zgodności	piktogram ryzyko mechaniczne	piktogram temperatura i ogień

2123x - Stopnie ochrony **EN388:2016**
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 1 (1-5)
Stopień ochrony przeciw rozdzieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przekłucziom: 3 (1-4)
Rezystencja ciepła TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

Zdolność chwyty(zreżność) klasa 3
413x3x - Stopnie ochrony EN407:04
Zachowanie się podczas palenia klasa 4 (1-4)
Oporność na ciepło kontaktowe klasa 1 (1-4)
Oporność na ciepło konwekcyjne klasa 3 (1-4)
Oporność na ciepło promieniowania klasa X (1-4)
Oporność na drobne rozpryski metalu klasa 3 (1-4)
Oporność na duże rozpryski metalu klasa X (1-4)

Restyzancja ciepła TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

2123x – Stopnie ochrony **EN388:2016**
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 1 (1-5)
Stopień ochrony przeciw rozdzieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przekłucziom: 3 (1-4)
Rezystancja ciepła TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

413x3x – Stopnie ochrony EN407:04
Zachowanie się podczas palenia klasa 4 (1-4)
Oporność na ciepło kontaktowe klasa 1 (1-4)
Oporność na ciepło konwekcyjne klasa 3 (1-4)
Oporność na ciepło promieniowania klasa X (1-4)
Oporność na drobne rozpryski metalu klasa 3 (1-4)
Oporność na duże rozpryski metalu klasa X (1-4)

EN12477+A1:2005 TYP A - Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza

Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych Rękawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i ich parami, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy duże cząstki zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczotki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie części chwytnych rękawicy. Zawsze należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestąć używanie tych rękawic. Aktualnie nie mamy danych dotyczących żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą luku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstającym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i

chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TIPO A

Descrição: As luvas são produzidas de couro macio de qualidade e dividido. Com forro cheio. São fornecidas no tamanho 11. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e pictogramas de proteção de acordo com (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 e EN12477+A1:2005. EIP equipamentos individuais de proteção categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e proteção contra a radiação UV. A proteção contra a radiação UV é feita com o uso de materiais de soldador comuns no ambiente seco.

Características e marcação:

				
pictograma identificação	identificação informações do fabricante	marca de conformidade	pictograma riscos mecânicos	pictograma calor e fogo

2123x – Níveis de proteção **EN388:2016**
Nível de proteção contra abrasão: 2 (1-4)
Nível de proteção contra corte com faca: 1 (1-5)
Nível de proteção contra perfuração: 2 (1-4)
Nível de proteção contra rasgamento: 3 (1-4)
Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

413x3x – Níveis de proteção EN407:2004
Resistência ao fogo classe 4 (1-4)
Resistência ao calor de contato classe 1 (1-4)
Resistência ao calor convectivo classe 3 (1-4)
Resistência ao calor radiante classe X (1-4)
Resistência aos pequenos salpicos de metal derretido classe 3 (1-4)
Resistência aos grandes salpicos de metal derretido classe X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPO A – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: Proteger as luvas contra a exposição desnecessária ao calor radiante. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Use sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controle o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas atualmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldador geralmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência a eletricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

Sertificado de tipo foi emitido pelo organismo notificado nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

RO MÂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ, TIP A

Descriere: Mânșuși din spalt cu căptușeală din bumbac, liziera în cusătură, lungimea de 35 cm. Mărimea 11. Fiecare pereche mai este inscripționată cu logo-ul furnizorului, cu numărul tip, anul de fabricație și pictograma cu modul de protecție în conformitate cu normele (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 și EN 12477+A1:2005. EIP echipament individual de protecție categoria II.

Utilizare: Mânșușile sunt destinate protecției mecanice a mâinilor în mediu uscat în timpul sudurii.

Caracteristici și marcaje:

	
--	--